

Iford Delta-100 - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Perceptol pur
20 °C	09.00

Iford Delta-100 à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	07.00	10.00

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
20 °C	07.00	10.00

ARS-IMAGO	FD 1+59
20 °C	04.30

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
20 °C	06.00	05.30	06.00

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
20 °C	07.00	10.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
20 °C	07.00	10.00	15.00	12.00	13.00	16.00	05.00	05.30	09.30	05.00	04.30

(suite)	Ifosol-S 1+14
20 °C	06.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL
20 °C	07.00	09.30	14.00	06.00	12.00	16.00	05.00	06.30

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

SPUR	Acurol-N 1+70
20 °C	10.00

SPURSINN	SAM classic 1+9
20 °C	06.00

Iford Delta-100 à EI 64/19°

BERGGER	PMK 1+2+100	
20 °C	13.45	
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol 1+1+100
20 °C	15.00	11.15
SPUR	AcuroI-N 1+100	
20 °C	cf 24 °C	
SPURSINN	SAM classic 1+9	
20 °C	06.45	

Iford Delta-100 à EI 80/20°

MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
20 °C	10.30	
SPUR	HRX 1+20	UFP 1+30
20 °C	08.45	08.00

Iford Delta-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+30	FX-39 1+9							
20 °C	09.00	14.00	06.30	08.00	07.00							
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15							
20 °C	05.30	09.00	14.00	06.00	06.00							
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
20 °C	04.00	04.25	05.10	08.00								
ARS-IMAGO	FD 1+59											
20 °C	05.45											
BKA	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10									
20 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1											
20 °C	10.00											
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14									
20 °C	07.00	06.30	09.30									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1						
20 °C	09.00	14.00	08.00	10.30	09.30	12.30						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	
20 °C	08.30	11.00	20.00	06.30	10.00	14.00	15.00	17.00	22.00	06.00	07.30	
(suite)	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14						
20 °C	12.00	06.00	06.00	10.00	05.00	07.30						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19			
20 °C	09.00	12.00	22.00	07.00	15.00	22.00	06.00	07.30	05.30			
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
20 °C	16.00	09.00	07.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15									
20 °C	06.00	06.30	07.00									
SPURSINN	SAM classic 1+7											
20 °C	06.00											
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	06.00	09.30	05.00	05.00	06.45	14.00	40.00					

Iford Delta-100 à EI 160/23°

ARS-IMAGO	FD 1+59	
20 °C	08.00	

Iford Delta-100 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	R09 special 1+15	Studional 1+15							
20 °C	06.30	08.00	08.00							
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00						
BKA	Acufine									
20 °C	05.30									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	
20 °C	10.30	13.00	08.00	14.00	20.00	08.00	10.00	14.00	08.00	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	11.00	14.00	08.00	08.00	09.30					
SPURSINN	SAM classic 1+7									
20 °C	08.30									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4						
20 °C	08.00	11.30	07.00	07.00						

Iford Delta-100 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Microphen pur
20 °C	10.00

Iford Delta-400 - 20 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Perceptol pur	
20 °C	08.00	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	07.15	09.45

Iford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur									
20 °C	06.00	11.30	08.00									
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur									
20 °C	06.00	11.30	08.00									
ARS-IMAGO	FD 1+39											
20 °C	05.30											
BKA	Acufine											
20 °C	07.00											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
20 °C	06.00	11.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	08.30	16.00	10.00	12.30	18.30	05.00	08.30	
(suite)	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14						
20 °C	06.00	05.00	06.30	10.00	05.30	08.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1		
20 °C	07.00	10.00	18.00	05.00	11.00	14.30	cf 24 °C	05.00	06.00	09.00		
ROLLEI	RLS 1+4											
20 °C	cf 24 °C											
SPUR	Acurol-N 1+50											
20 °C	10.30											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
20 °C	07.30	09.45	13.30									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4									
20 °C	08.00	14.00	06.00									

Iford Delta-400 à EI 250/25°

ILFORD	Perceptol pur			
20 °C	12.00			
MOERSCH	Tanol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100		
20 °C	17.30	18.30		
SPUR	HRX 1+15			
20 °C	13.00			

Iford Delta-400 à EI 320/26°

BERGGER	PMK 1+2+100		
20 °C	17.15		
ILFORD	Perceptol 1+1	Ifotec HC 1+15	
20 °C	15.30	cf 21 °C	
KODAK	Microdol-X	Microdol-X 1+1	HC-110 (A) 1+15
20 °C	13.30	16.30	04.00

Iford Delta-400 à EI 400/27°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+17	FX-39 1+9						
20 °C	09.00	20.00	09.30	10.30	10.00						
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
20 °C	09.00	20.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	07.30	08.15	09.45	15.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	07.30										
BKA	Acufine										
20 °C	09.00										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	11.30										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
20 °C	07.30	07.00	13.30								
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
20 °C	09.00	20.00	07.00	09.30	10.00	14.30					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
20 °C	09.30	14.00	cf 24 °C	06.30	11.30	cf 24 °C	07.30	11.30	08.00	07.30	09.00
(suite)	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14								
20 °C	13.00	07.00	12.00								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	09.30	14.00	cf 24 °C	06.30	07.30	07.30	11.30				
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
20 °C	11.00	10.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	06.00	06.30	07.00								
SPUR	UFP 1+20										
20 °C	10.00										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	10.15	13.15	18.00								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	10.00	19.00	07.30	08.15	12.00	40.00					

Iford Delta-400 à EI 500/28°

BKA	Acufine			
20 °C	11.00			
ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	07.30	13.30	cf 24 °C	09.30
KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1	
20 °C	07.00	08.30	13.00	
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	
20 °C	12.00	cf 24 °C	10.00	

Iford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
20 °C	cf 24 °C										
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	cf 24 °C										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	10.00	01.00	13.00	20.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
20 °C	13.00										
BKA	Acufine										
20 °C	13.00										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9									
20 °C	10.00	09.30									
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	cf 24 °C										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	11.30	17.30	08.30	15.30	10.00	17.00	10.30	05.30	10.00	14.00	cf 24 °C
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
20 °C	14.00	20.30									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
20 °C	11.30	17.30	08.30	05.30	10.00	10.00	10.15				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	13.30	17.30									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4								
20 °C	13.30	cf 24 °C	12.00								

Iford Delta-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine									
20 °C	16.00									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
20 °C	14.00	13.00								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
20 °C	14.30	cf 24 °C	10.30	19.00	13.30	cf 24 °C	13.30	07.30	13.30	cf 24 °C
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
20 °C	14.30	cf 24 °C	10.30	07.30	13.30	13.00	20.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
20 °C	17.00	22.15								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4								
20 °C	17.00	16.30								

Iford Delta-400 à EI 3200/36°

BKA	Acufine				
20 °C	19.00				
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	
20 °C	19.00	14.00	18.00	13.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	19.00	13.30	13.00	17.00	cf 24 °C
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
20 °C	21.00	27.30			
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4			
20 °C	20.00	cf 24 °C			

Iford Delta-3200 - 20 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25									
20 °C	05.30									
AGFA	Rodinal 1+25									
20 °C	05.30									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00						
FOMA	R09 New 1+25									
20 °C	05.30									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
20 °C	07.00	06.00	11.00	06.00	06.00	06.00	06.30	06.00	11.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	07.00	05.30	10.00	06.00	05.00					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
20 °C	08.00	10.15	14.00							

Iford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24							
20 °C	07.00	16.00							
AGFA	Rodinal 1+25								
20 °C	07.00								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00					
BERGGER	BerSpeed 1+1								
20 °C	14.00								
FOMA	R09 New 1+25								
20 °C	07.00								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
20 °C	08.00	07.00	13.00	07.30	07.00	07.30	08.00	07.30	13.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
20 °C	08.00	06.30	11.30	07.30	06.00				
SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15							
20 °C	15.00	13.00							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7							
20 °C	10.00	13.00							

Iford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
20 °C	11.00

Iford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
20 °C	20.00	13.00					
AGFA	Rodinal 1+25						
20 °C	20.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C	13.00	14.15	17.00	26.00			
FOMA	R09 New 1+25						
20 °C	20.00						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
20 °C	13.00	12.00	13.00	12.30	13.00	18.00	23.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
20 °C	13.00	11.00	13.00	10.00			
PATERSON	FX-39 1+5						
20 °C	13.00						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
20 °C	21.00	28.00					

Iford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Iford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5			
20 °C	15.00			
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4	
20 °C	17.00	16.30	17.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL	
20 °C	17.00	14.00	12.30	
PATERSON	FX-39 1+5			
20 °C	15.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5			
20 °C	27.00			

Iford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4
20 °C	22.00	25.00

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"