

**révélateur Fuji SuperProdol - 18 à 24 °C**

**Fuji SS-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	05.15	04.30	04.15	03.45	03.15
SuperProdol 1+1	08.00	07.00	06.30	06.00	05.30
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	06.00	05.00	04.45	04.30	03.45
SuperProdol 1+1	08.45	07.30	07.00	06.30	05.45
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	10.30	09.00	08.30	07.45	06.30

**Fuji Acros-100**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	05.30	04.15	04.00	03.30	03.00
SuperProdol 1+1	07.45	06.30	06.00	05.30	04.30
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	05.30	04.15	04.00	03.30	-
SuperProdol 1+1	07.45	06.30	06.00	05.30	04.30
SuperProdol 1+3	14.45	12.00	11.15	10.00	08.15

**Fuji Neopan-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol 1+3	09.00	07.45	07.15	06.50	06.15
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	05.00	04.15	04.00	03.30	03.00
SuperProdol 1+1	08.30	07.00	06.30	05.45	04.45
SuperProdol 1+3	14.45	12.00	11.15	10.00	08.15
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	07.45	05.45	05.15	04.45	04.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	11.00	09.00	08.30	07.30	06.15

## Fuji Neopan-1600

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	05.00	04.15	04.00	03.30	03.00
SuperProdol 1+1	07.45	06.30	06.00	05.45	04.30
SuperProdol 1+3	14.45	12.00	11.15	10.00	08.15
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
SuperProdol pur	10.00	08.00	07.30	06.30	05.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 2h45

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants