

révélateur Kodak Microdol-X - 18 à 24 °C

Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
Microdol-X 1+1	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X 1+1	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00

Fuji SS-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	08.00	07.00	06.30	06.00	05.30
Microdol-X 1+1	09.45	08.30	08.00	07.30	06.30

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	13.30	11.30	10.45	09.45	08.15

Fuji Neopan-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	09.30	08.30	08.15	07.45	07.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	11.15	10.00	09.30	09.00	08.00

Fuji Neopan-1600

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	10.00	08.15	07.45	07.00	05.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	12.45	10.30	09.45	08.45	07.00

Ilford PAN-F

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
Microdol-X 1+3	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00
Microdol-X 1+3	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

Ilford FP4

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
Microdol-X 1+3	19.15	17.00	16.00	15.00	13.45

Ilford Pan-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
Microdol-X 1+3	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
Microdol-X 1+3	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00
Microdol-X 1+3	25.00	22.00	20.45	19.30	17.45

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	13.15	11.00	10.15	09.15	07.30
Microdol-X 1+1	17.00	14.30	13.30	12.30	10.30
Microdol-X 1+3	-	-	-	-	15.30
EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	15.15	13.30	12.45	12.00	11.00
Microdol-X 1+1	18.45	16.30	15.30	14.45	13.15

Ilford Delta-3200

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	12.00	10.00	09.30	08.30	07.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	13.45	11.30	10.45	10.00	08.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	15.30	13.00	12.00	11.15	09.00
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	21.45	18.00	16.45	15.00	12.00

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	09.15	08.00	07.15	06.45	05.45
Microdol-X 1+3	-	13.00	11.45	10.45	09.15

Kodak 320TXP

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	11.30	10.15	09.30	08.45	07.30

Kodak 400TX

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X 1+1	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	10.15	09.15	08.45	08.15	07.30
Microdol-X 1+3	18.45	17.00	16.00	15.00	13.30

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	13.30	11.30	10.30	09.30	08.00
Microdol-X 1+3	-	17.00	15.30	14.30	12.30

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Microdol-X	11.45	10.15	09.30	08.30	07.30
Microdol-X 1+3	-	21.15	19.00	17.15	14.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 mai 2017 à 21h42
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 9 mai 2017

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants