

Iford Pan-100 - 18 °C

Iford Pan-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
18 °C	07.00	08.00	16.00	09.15	13.45	18.15	07.00	09.15	08.00	07.00	04.45

(suite)	Ifosol-S 1+14
18 °C	08.00

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31
18 °C	07.00	08.00	16.00	09.15	18.15	07.00

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	08.00

Iford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	10.15	17.00

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	07.00	10.15	17.00

BJA	Acufine
18 °C	04.45

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
18 °C	10.15	17.00	11.30	14.45

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
18 °C	08.00	11.30	18.15	08.00	10.15	13.45	04.45	09.15	13.45	10.15	04.45

(suite)	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14
18 °C	09.15	07.00	10.15

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	08.00	11.30	18.15	09.15	04.45	09.15

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	10.15

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	08.30	13.15	07.15	14.30	33.45

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
18 °C	14.45	22.45									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
18 °C	10.15	14.45	22.45								
BAK	Acufine										
18 °C	07.00										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
18 °C	14.45	22.45									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+14
18 °C	10.15	17.00	09.15	13.45	18.15	05.45	10.15	12.30	05.45	10.15	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
18 °C	10.15	17.00	10.15	05.45	10.15						
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	13.45										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4								
18 °C	11.00	17.00	11.00								

Ilford Pan-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
18 °C	05.45	10.15									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
18 °C	05.45	05.45	10.15								
BAK	Acufine										
18 °C	04.45										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
18 °C	05.45	10.15									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	07.00	13.45	20.30	11.30	16.00	25.00	05.45	08.00	08.00	05.45	07.00
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
18 °C	09.15										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4							
18 °C	07.00	13.45	20.30	05.45							
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	07.00										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20									
18 °C	07.15	15.45									

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
18 °C	07.00	12.30									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
18 °C	07.00	07.00	12.30								
BAK	Acufine										
18 °C	05.45										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur							
18 °C	07.00	12.30	11.30	12.00							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
18 °C	08.00	14.45	22.45	07.00	13.45	26.00	12.30	18.15	03.30	07.00	10.15
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14						
18 °C	09.15	03.30	07.00	08.00	10.15						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
18 °C	08.00	14.45	22.45	07.00	03.30	07.00	08.30	13.45			
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	08.00										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
18 °C	08.30	19.15	18.00	44.30							

Ilford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
18 °C	09.15										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
18 °C	10.15	09.15									
BAK	Acufine										
18 °C	08.00										
FOMA	R09 New 1+25										
18 °C	09.15										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	11.30	18.15	08.00	14.45	27.15	05.45	10.15	10.15	05.45	10.15	09.15
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
18 °C	16.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
18 °C	11.30	18.15	09.15	05.45	10.15						
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10										
18 °C	12.00										

Ilford Pan-400 à EI 1600/33°

BJA	Acufine							
18 °C	10.15							
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	16.00	13.45	08.00	16.00	13.45	08.00	16.00	16.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31				
18 °C	16.00	10.15	08.00	16.00				

Ilford Pan-400 à EI 3200/36°

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
18 °C	18.15	12.30	20.30	12.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 12 février 2018 à 14h33

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants