

Ilford Pan-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
22 °C	04.30	08.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
22 °C	04.30	04.30	08.00								
BKA	Acufine										
22 °C	03.45										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
22 °C	04.30	08.00									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
22 °C	05.30	10.45	16.00	09.00	12.30	19.30	04.30	06.15	06.15	04.30	05.30
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
22 °C	07.15										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4							
22 °C	05.30	10.45	16.00	04.30							
PATERSON	Acutol 1+10										
22 °C	05.30										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20									
22 °C	05.15	11.15									

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
22 °C	05.30	09.45									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
22 °C	05.30	05.30	09.45								
BAK	Acufine										
22 °C	04.30										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur							
22 °C	05.30	09.45	09.00	09.15							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
22 °C	06.15	11.30	17.45	05.30	10.45	20.15	09.45	14.15	-	05.30	08.00
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14						
22 °C	07.15	-	05.30	06.15	08.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
22 °C	06.15	11.30	17.45	05.30	-	05.30	06.45	10.45			
PATERSON	Acutol 1+10										
22 °C	06.15										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
22 °C	06.00	13.45	12.45	31.30							

Ilford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
22 °C	07.15										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
22 °C	08.00	07.15									
BAK	Acufine										
22 °C	06.15										
FOMA	R09 New 1+25										
22 °C	07.15										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
22 °C	09.00	14.15	06.15	11.30	21.15	04.30	08.00	08.00	04.30	08.00	07.15
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
22 °C	12.30										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
22 °C	09.00	14.15	07.15	04.30	08.00						
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10										
22 °C	08.30										

Ilford Pan-400 à EI 1600/33°

BAK	Acufine							
22 °C	08.00							
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
22 °C	12.30	10.45	06.15	12.30	10.45	06.15	12.30	12.30
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31				
22 °C	12.30	08.00	06.15	12.30				

Ilford Pan-400 à EI 3200/36°

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
22 °C	14.15	09.45	16.00	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 12 février 2018 à 15h27

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants