

Ilford Delta-400 - 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Perceptol pur	
24 °C	06.30	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	05.15	06.45

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur								
24 °C	05.00	09.30	05.00								
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur								
24 °C	05.00	09.30	05.00								
ARS-IMAGO	FD 1+39										
24 °C	cf 20 °C										
BJA	Acufine										
24 °C	04.30										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
24 °C	05.00	09.30									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
24 °C	05.30	08.00	14.00	04.00	07.00	11.30	07.00	09.00	14.30	04.00	05.30
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14					
24 °C	04.30	04.00	05.00	08.00	04.30	06.00					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	
24 °C	05.30	08.00	14.00	04.00	07.30	10.30	15.30	04.00	04.00	06.30	
ROLLEI	RLS 1+4										
24 °C	15.00										
SPUR	Acurol-N 1+50										
24 °C	08.30										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
24 °C	05.15	06.45	09.15								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4								
24 °C	05.30	09.00	05.00								

Ilford Delta-400 à EI 250/25°

ILFORD	Perceptol pur	
24 °C	09.00	
MOERSCH	Tanol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
24 °C	11.45	12.30
SPUR	HRX 1+15	
24 °C	10.30	

Ilford Delta-400 à EI 320/26°

BERGGER	PMK 1+2+100		
24 °C	13.00		
ILFORD	Perceptol 1+1	Ilfotec HC 1+15	
24 °C	11.30	cf 21 °C	
KODAK	Microdol-X	Microdol-X 1+1	HC-110 (A) 1+15
24 °C	11.00	13.15	cf 20 °C

Iford Delta-400 à EI 400/27°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+17	FX-39 1+9						
24 °C	07.00	16.00	07.45	08.30	06.00						
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
24 °C	07.00	16.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	05.15	06.00	07.00	10.30							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
24 °C	cf 20 °C										
BAK	Acufine										
24 °C	05.30										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
24 °C	08.15										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
24 °C	06.00	05.45	11.00								
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
24 °C	07.00	16.00	05.45	07.45	08.00	11.45					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
24 °C	08.00	11.30	19.30	05.00	09.00	16.00	05.00	07.30	05.30	05.00	07.30
(suite)	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14								
24 °C	11.30	06.00	08.30								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
24 °C	08.00	11.30	19.30	05.00	05.00	04.30	08.30				
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9									
24 °C	06.30	06.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
24 °C	05.00	05.15	05.45								
SPUR	UFP 1+20										
24 °C	08.00										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
24 °C	07.15	09.00	12.30								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
24 °C	07.00	12.00	06.00	06.15	09.00	30.00					

Ilford Delta-400 à EI 500/28°

BAK	Acufine			
24 °C	07.00			
ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	06.00	11.00	20.00	07.00
KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1	
24 °C	05.30	06.00	09.30	
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	
24 °C	08.00	15.30	08.00	

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25										
24 °C	16.00										
AGFA	Rodinal 1+25										
24 °C	16.00										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	07.00	-	09.15	14.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
24 °C	cf 20 °C										
BAK	Acufine										
24 °C	10.30										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9									
24 °C	08.00	07.45									
FOMA	R09 New 1+25										
24 °C	16.00										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
24 °C	09.00	14.00	06.30	12.00	07.00	11.00	07.30	04.30	07.00	11.30	14.00
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
24 °C	10.30	15.30									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1				
24 °C	09.00	14.00	07.00	04.30	07.00	07.30	11.30				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
24 °C	09.15	12.00									
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4								
24 °C	09.00	17.30	08.30								

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine									
24 °C	10.00									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
	24 °C	11.15	10.30							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
24 °C	11.30	18.00	07.30	15.30	10.00	16.00	09.30	05.30	10.00	19.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
24 °C	11.30	18.00	08.30	04.30	07.00	09.30	14.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
24 °C	11.45	15.15								
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4								
24 °C	11.00	10.00								

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

BAK	Acufine				
24 °C	15.15				
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	
24 °C	15.00	10.00	13.00	08.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	15.00	11.00	08.00	12.00	18.00
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
24 °C	14.30	19.00			
TETENAL	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4			
24 °C	14.30	13.30			

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants