

# Iford HP5, révélateurs Iford - 18 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

## Iford HP5 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Iford, proposé comme dépannage ou secours.

<b>ILFORD</b>	Perceptol pur
<b>18 °C</b>	<b>10.15</b>

## Iford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Iford, proposé comme dépannage ou secours.

<b>ILFORD</b>	Perceptol pur
<b>18 °C</b>	<b>12.30</b>

## Iford HP5 à EI 250/25°

<b>ILFORD</b>	Perceptol pur
<b>18 °C</b>	<b>14.45</b>

## Iford HP5 à EI 320/26°

<b>ILFORD</b>	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3
<b>18 °C</b>	<b>20.30</b>	<b>28.15</b>

## Iford HP5 à EI 400/27°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
<b>18 °C</b>	<b>08.30</b>	<b>14.45</b>	<b>22.45</b>	<b>07.30</b>	<b>13.45</b>	<b>26.00</b>	<b>04.00</b>	<b>07.30</b>	<b>10.15</b>	<b>10.15</b>	<b>04.00</b>
(suite)	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14						
<b>18 °C</b>	<b>07.30</b>	<b>08.00</b>	<b>10.45</b>	<b>07.30</b>	<b>12.30</b>						

## Iford HP5 à EI 800/30°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14
<b>18 °C</b>	<b>12.00</b>	<b>18.45</b>	<b>09.15</b>	<b>17.00</b>	<b>05.45</b>	<b>10.45</b>	<b>11.30</b>	<b>05.45</b>	<b>10.45</b>	<b>09.45</b>	<b>16.00</b>
(suite)	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14									
<b>18 °C</b>	<b>15.15</b>	<b>22.15</b>									

## Iford HP5 à EI 1600/33°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
<b>18 °C</b>	<b>16.00</b>	<b>12.30</b>	<b>08.30</b>	<b>16.00</b>	<b>14.45</b>	<b>08.30</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>

## Iford HP5 à EI 3200/36°

<b>ILFORD</b>	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
<b>18 °C</b>	<b>18.15</b>	<b>12.30</b>	<b>22.45</b>	<b>12.30</b>